

Aufbaubeispiel 2 - Kanister außerhalb der Toilette

Zubehör: Eimer 23l Art. 1098

Kanister 30l transparent Art. 2002

Montage:

1. Papierschablone mit Klebeband auf Sitzplatte kleben
2. \varnothing 5mm Löcher für Arretierungsbolzen bohren
3. Ausschnitt mit Stichsäge aussägen
4. Arretierungsbolzen einschrauben
5. 4 Stück \varnothing 5mm Löcher in Rand der Urinabtrennung bohren und die Löcher leicht ausreiben (z.B. mit Metallbohrer \varnothing 8mm oder Senker) damit die Schrauben nicht überstehen.
6. Urinabtrennung einlegen und festschrauben
7. Schlauch montieren
8. Holzbrille aufstecken
9. Griff am Deckel montieren
10. Schraube als Deckelhalterung an beliebiger Stelle einschrauben

